

WAGON AUTODECHARGEUR A BOGIES A DECHARGEMENT BILATERAL INSTANTANE



Utilisation du wagon

Transport en vrac de minerais (type 1000 F2), charbons, gravier, dolomie et marchandises ne devant pas être protégées des intempéries.

Superstructure du wagon

Chaque wagon comporte deux grands compartiments à dos d'âne.

Chargement et déchargement du wagon

Les marchandises sont déposées par le haut dans le wagon en se servant:

- D'une bande transporteuse
- D'une tour de chargement
- D'une grue.

Les deux compartiments sont déchargés séparément.

Commande des portes:

- Type 1000 F2:
4 portes, déverrouillage manuel, ouverture et fermeture, verrouillage.
- Type 1000 F5 - 1000 F6 - 1000 F7:
 - Ouverture au moyen d'une grande clé en T: déverrouillage simultané des deux portes d'un même compartiment. Conserver un espace libre lors de l'ouverture des portes.
 - Fermeture à l'aide d'une clé à chaîne. Chaque porte est fermée séparément.

Généralités

Code	Fals				
		1000 F2	1000 F5	1000 F6	1000 F7
Type					
Nombre (2007)		119	212	149	131
Numéro du wagon	code	81 88	31 88	31 88	31 88
Numéro de série	de	6650 125	6651 200	6652 000	6651 550
	à	6650 249	6651 549	6652 149	6651 849
Année de construction / transformation		1975	1975	1975	1977

Mesures (en mm)

		1000 F2	1000 F5	1000 F6	1000 F7
Longueur hors tout	LW	11 040	12 540	14 640	12 540
Distance entre pivots de bogies	A	6 000	7 500	9 600	7 500
Distance entre essieux extrêmes	AA	7 800	9 300	11 400	9 300
Largeur hors tout	BW	3 100	3 055	3 055	3 055
Hauteur hors tout	HW	3 420	4 000	4 000	4 000
Ouverture de chargement –longueur	L	8 892	10 960	13 060	10 960
Ouverture de chargement –largeur	B	2 700	1 940	1 940	1 940
Volume (m3)		40	75	90	75
Longueur des portes	LI	2 150	5 000	6 050	5 000
Amplitude maximale d'ouverture des portes	OI	illimité	4 300	4 300	4 300
Nombre de portes		8	4	4	4

Poids (en tonne)

Tare moyenne	20,5	23,05 (22,8*)	24,3 (24,2*)	22,9 (22,6*)
--------------	------	---------------	--------------	--------------

(*) wagons sans frein à main

Charges autorisées (en tonne)

Type 1000 F2

	A	B1	B2	C2	C3	C4
S	34,5	34,5	50,0	50,0	59,0	59,5

Type 1000 F5

	A	B1	B2	C
S	39,6	39,6	48,9	56,9

+ 0,3 t. sans frein à main

Type 1000 F6

	A	B	C
S	39,5	47,5	55,5

Type 1000 F7

	A	B1	B2	C
S	39,8	39,8	49,1	57,1

+ 0,3 t. sans frein à main

